

GUÍA DE APLICACIÓN VINILO LÍQUIDO WRAPWORKERS



ANTES DE PINTAR

- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR: RECOMENDAMOS EL USO DEL PRODUCTO “PRE-CLEANER”, CON ALTO PODER DE LIMPIEZA Y RÁPIDA EVAPORACIÓN.
- LA SUPERFICIE A PINTAR HA DE ESTAR COMPLETAMENTE SECA ANTES DE PROCEDER A PINTAR.
- LAS LABORES DE PINTADO HAN DE REALIZARSE EN UN RECINTO CERRADO, A LA SOMBRA Y VENTILADO (NO NECESARIAMENTE CABINA DE PINTURA TRADICIONAL)
- EL ENMASCARADO Y ENCINTADO SE REALIZARÁ DE LA MISMA MANERA QUE CON PINTURA TRADICIONAL, INCLUIDOS FAROS, PILOTOS, CRISTALES Y GOMAS DEL VEHÍCULO. (WRAPWORKERS ES EXTREMADAMENTE ADHERENTE SOBRE POLICARBONATOS)

PROCESO DE PINTADO

- LA PRIMERA CAPA HA DE SER LA MÁS FINA DE TODAS, YA QUE HARÁ DE BASE ADHERENTE PARA LAS SIGUIENTES
- ES OBLIGATORIO LA APLICACIÓN DE ENTRE 6 Y 8 CAPAS.
- LA ESPERA ENTRE CAPA Y CAPA SERÁ DE 10 A 20 MINUTOS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO (TEMPERATURA RECOMENDADA: 18-25 GRADOS)
- UNA VEZ APLICADAS TODAS LAS CAPAS SE RECOMIENDA DEJAR PASAR 24 HORAS ANTES DE CIRCULAR CON EL VEHÍCULO EN EL EXTERIOR.

UNA VEZ PINTADO

- RETIRAR LA CINTA DE CARROCERO TRAS LA APLICACIÓN DE LA ÚLTIMA CAPA CON EL PRODUCTO AUN HÚMEDO.

COLORES ESPECIALES

- LOS COLORES FLÚOR, NEÓN Y ROJOS REQUIEREN DE UNA BASE CON COLOR BLANCO (APLICAR HASTA CUBRIR LA SUPERFICIE COMPLETAMENTE DE BLANCO) PARA POSTERIORMENTE APLICAR HASTA LAS 8 CAPAS NECESARIAS CON EL COLOR DESEADO.

OTRAS CUESTIONES

- LA PISTOLA PUEDE LIMPIARSE CON DISOLVENTE WRAPWORKERS
- LA SUPERFICIE A PINTAR TIENE QUE ESTAR A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 25 GRADOS.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- PRESIÓN DEL COMPRESOR ENTRE 1 Y 1'5 BAR
- AJUSTAR BOQUILLA DE LA PISTOLA AL GUSTO

RETIRADA DEL PRODUCTO

- WRAPWORKERS SE PUEDE RETIRAR A MANO SI LAS CAPAS APLICADAS SON LAS CORRECTAS Y EL RESULTANTE HA SIDO LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE. EN CASO DE NO PODER A MANO SE RECOMIENDA UTILIZAR AGUA A PRESIÓN O BIEN APLICAR MÁS CAPAS DE PINTURA PARA FACILITAR SU RETIRADA.

It's my car, Money!

